



SOLUNUM KORUMASI

Havadaki tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi; solunum cihazı gerektiğinde doğru cihaz, kartuş, tıbbi uygunluk, fit testi ve kullanı

AMAÇ VE KAPSAM

Havadaki tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi; solunum cihazı gerektiğinde doğru cihaz, kartuş, tıbbi uygunluk, fit testi ve kullanıcı sızdırmazlık kontrolünü doğrulamayı amaçlar.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 TOZ	2 DUMAN	3 BUHAR	4 GAZ
5 OKSİJEN AZLIĞI	6 YANLIŞ KARTUŞ	7 KÖTÜ UYUM	8 SAKAL

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Tıbbi uygunluk ve görev eşleşmesi

Yıllık

Sıkı oturan cihaz fit testi

Her kullanım

Kullanıcı sızdırmazlık kontrolü



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



SOLUNUM KORUMASI

Havadaki tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi; solunum cihazı gerektiğinde doğru cihaz, kartuş, tıbbi uygunluk, fit testi ve kulla

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.134; yazılı program, tehlike değerlendirmesi, tıbbi değerlendirme, fit testi, eğitim ve bakımın birlikte uygulanmasını gerektirir.

OSHA 1910.134(c)

YAZILI PROGRAM

İşe özgü seçim, kullanım, bakım ve program yöneticisi sorumluluklarını yazılı olarak tanımlayın.

OSHA 1910.134(e)

TIBBİ DEĞERLENDİRME

Fit testi veya kullanım öncesinde çalışanın cihaz kullanmaya tıbben uygun olduğunu doğrulayın.

OSHA 1910.134(f)

FIT TESTİ

Aynı marka, model, stil ve boyda sıkı oturan cihazla ilk kullanım öncesi ve en az yıllık fit testi yapın.

OSHA 1910.134(k)

EĞİTİM

Sınırlamalar, takma-çıkarma, sızdırmazlık kontrolü, arıza işaretleri ve bakımı uygulamalı öğretin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Maruziyet ölçümü / değerlendirmesi | ☐ Yazılı solunum programı |
| ☐ Tıbbi uygunluk kaydı | ☐ Fit test kaydı |
| ☐ Kartuş değişim planı | ☐ Eğitim ve bakım kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kirletici ve konsantrasyonu nedir?
- Bu kartuş neden uygundur?
- Seal check nasıl yapılır?

FIT, KARTUŞ VE SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ



Tıbbi onay - Fit testi - Doğru kartuş - Temiz yüz - Seal check



SOLUNUM KORUMASI

Havadaki tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi; solunum cihazı gerektiğinde doğru cihaz, kartuş, tıbbi uygunluk, fit testi ve kulla

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KAYNAĞI ORTADAN KALDIRIN

Daha az tehlikeli malzeme veya yöntem seçin; maruziyeti ölçmeden varsayım yapmayın.

2. HAVALANDIRMA VE İZOLASYON

Lokal emiş ve kapalı sistem kullanın; cihazı kirleticinin türü ve yoğunluğuna göre seçin.

3. DOĞRU CİHAZI SEÇİN

Tıbbi uygunluk ve fit testini doğrulayın; sakalın sızdırmazlık yüzeyine girmesine izin vermeyin.

4. FIT, KONTROL VE BAKIM

Her kullanımda seal check yapın; kartuş değişim planı, temizlik ve kuru saklamayı uygulayın.

KRİTİK UYARI



Bilinmeyen atmosferde, oksijen yetersizliğinde veya IDLH ortamında filtreli maske kullanmayın. İş durdurun ve uygun hava beslemeli sistemi planlayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Maruziyet değerlendirildi | ☐ Kaynak kontrolü kuruldu |
| ☐ Cihaz göreve uygun | ☐ Tıbbi onay mevcut |
| ☐ Fit testi geçerli | ☐ Sakal engel değil |
| ☐ Kartuş doğru / yeni | ☐ Seal check başarılı |
| ☐ Temiz saklama hazır | |



SOLUNUM KORUMASI

Havadaki tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi; solunum cihazı gerektiğinde doğru cihaz, kartuş, tıbbi uygunluk, fit testi ve kulla

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			